



Montagehinweise

Prüfung VOR der Montage in der Originalverpackung



- SPIEGEL VOR DER MONTAGE AUF SICHTBARE BESCHÄDIGUNGEN PRÜFEN, AUCH UNTER DEN SCHUTZECKEN

**- WENN SPIEGELECKEN ODER KANTEN BESCHÄDIGT SIND: KEINE MONTAGE! – KONTAKT MIT
GROßHÄNDLER AUFNEHMEN**

- WENN DER SPIEGEL OK IST, SCHUTZECKEN WIEDER AUFSTECKEN. NUN DEN SPIEGEL MONTIEREN

- NACH DER MONTAGE DIE SCHUTZECKEN ENTFERNEN

Defekte Spiegel dürfen nicht ohne Rücksprache mit der AS-BadDesign GmbH montiert werden!

Tel.: +49 5130 58683-0

Pflegehinweise

Damit Sie lange Freude an Ihrem Spiegel haben, erhalten Sie nachfolgend Hinweise, wie Sie die Pflege dieses wertvollen Gegenstandes schonend vornehmen können.

Besonderes Augenmerk sollte dabei der Spiegelkante gewidmet werden. Sie stellt die empfindlichste Zone dar.

1. Spiegelfläche mit einem leicht feuchten Baumwolltuch reinigen. Hartnäckigere Flecken mit einem, in heißem klaren Wasser, ausgewaschenen und gut ausgewrungenem Fensterleder reinigen.
2. Tropfenrückstände an den Spiegelkanten unbedingt sofort trocken abwischen, um den Spiegelbelag zu schützen (Kapillareffekt vorbeugen).
3. Ein mit Wasserdampf benetzter Spiegel sollte schnellstmöglich getrocknet werden!
4. Keinesfalls Chemikalien oder handelsübliche Reinigungsmittel verwenden.
5. Wichtig! Keine Microfaser- bzw. scheuernde Tücher, scheuernde Haushaltsschwämme sowie artverwandte Produkte verwenden.

Montageanleitung

Achten Sie vor dem Bohren auf versteckte Kabel, Rohre etc. unter dem Putz.

Die Befestigungsclips an der Wand montieren und den Spiegel in die vorgestanzten Löcher hängen.

Bei Nichtbeachtung kann keine Garantie übernommen werden.

Das beiliegende Montage-Set dient zur Montage eines Spiegels an der Steinwand.

Bei anderen Materialien verwenden Sie bitte die entsprechende Befestigungsmethode, die dem vorhandenen Material entspricht (zum Beispiel: Montagebolzen für Betonoberflächen; Schrauben für Holzoberflächen usw.).

Die Befestigung muss fest und sicher sein.

Der Rahmen darf nach der Installation nicht schwingen oder kippen.

Montage

Messen Sie den Abstand (**V**) der Löcher im Rahmen.

1. Befestigen Sie die Wandhalterungen mit geeigneten Schrauben/Dübeln an der Wand (2x /).
Achten Sie darauf, dass die Wandhalterungen auf die gleiche Höhe eingestellt sind (Wasserwaage).

2. Befestigen Sie den Spiegel an den Halterungen.